



## Klebehinweise zu Heckscheibenaufklebern:

Bei Verklebung sollte die Temperatur nicht unter 8°C liegen. Die zu beklebende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Reinigung eignet sich am besten Spiritus. Auch Untergründe die augenscheinlich sauber sind, müssen gereinigt werden. Reinigen Sie die Fläche deshalb am besten mit einem nicht rückfettenden Reinigungsmittel.

Der Sticker verfügt kurz nach dem Aufkleben noch nicht über seine endgültige Klebekraft. Wenn Sie den Sticker richtig positioniert haben, verändern Sie seine Position nicht mehr.

Die Aufkleber erreichen ihre maximale Klebekraft frühestens nach 24 Stunden – der Aufkleber sitzt nun sicher auf der Oberfläche.